

## Характерные неисправности газоанализатора ФПЗЗ

При выходе температуры за границы рабочего диапазона: отображается надпись "Т".

При выходе энергопотребления микронасоса за границы рабочего диапазона: отображается надпись: "Н".

Перечень характерных неисправностей газоанализатора приведен в таблице:

Характерные неисправности	Способы устранения неисправностей
На индикаторе отображается надпись "НЕ ВЫБРАН"	Ремонт в специализированной организации
На индикаторе отображается надпись "НЕТ НАСТР"	
На индикаторе отображается надпись "ОБРЫВ"	
На индикаторе отображается надпись "ОШИБКА"	
Погрешность газоанализатора выходит за установленные пределы	
Отсутствие светового или звукового сигнала при проверке срабатывания сигнализации	
Отсутствует характерный звук работы микронасоса	